



CICLO APPLICATIVO 4 2018



Legno interno

Trattamento colorante e protettivo per il legno in interni

TIPOLOGIA DI SUPPORTO

Legno nuovo o già trattato in interni: tetti, pareti, librerie, mensole, porte, infissi, strutture letto, mobili in legno.

PREPARAZIONE DEL FONDO

- LEGNO GIA' TRATTATO: eliminare il trattamento esistente tramite carteggiatura con carta abrasiva grana grossa (80/100). Per la carteggiatura finale invece utilizzate una grana sottile (220/240) per eliminare eventuali dislivelli.
- LEGNO NUOVO: verificare l'assorbimento poggiando una goccia di acqua sulla superficie, se questa viene assorbita si può procedere, se questa resta a galla sarà necessaria una leggera carteggiatura con carta abrasiva sottile (220/240) prima di procedere con l'impregnazione.
- LEGNO RICCO DI TANNINI: essenze lignee quali Rovere e Castagno vanno trattate con una mano di **Anti-tannino D05 Solas** prima dell'applicazione dell'impregnante onde evitare la formazione di macchie bruno rossastre.
- Pulire la superficie da trattare con un panno umido per eliminare eventuali tracce di polvere o sporco.

TETTI IN INTERNI

Un tetto in interni non necessita della stessa protezione del legno in esterni in quanto non è sottoposto all'azione delle intemperie; dunque è sufficiente applicare una mano di impregnante a scelta tra **Rugiada U65**, **Linfa U60** o **Gemma U50** (maggiore residuo secco e quindi più nutriente). Nel caso si voglia ottenere una colorazione bianca coprente, è necessario utilizzare **Gemma U50 Bianco Elegance U415** in due mani.

1. Miscelare la latta di impregnante scelto sino a risospendere completamente l'eventuale fondo ed applicarne una mano a pennello, rullo o spruzzo. Eliminare eventuali eccessi non assorbiti dal legno.
2. Se il tetto si trova in un ambiente molto umido, es. bagno, applicare almeno una mano di finitura a scelta tra **Luminoso U89 Solas** (lucido), **Resina U49 Solas** (satinato) o **Infinito U39 Solas** (opaco) o **Tixogel U90 Solas** (gel antigoccia). Non eccedere con il prodotto, eliminare eventuali eccessi non assorbiti dal legno.

SMALTATURA: per avere un effetto colorato e coprente, applicare direttamente su legno preparato due mani di Smalto per interni **Opale F50** seguendo la scheda tecnica dedicata.

PARETI, SCAFFALI E MOBILI IN LEGNO

In questo caso è necessario utilizzare un ciclo composto da impregnante e finitura per garantire una maggiore resistenza del trattamento.

1. Miscelare accuratamente la latta di impregnante a scelta tra **Rugiada U65**, **Linfa U60** o **Gemma U50** (maggiore residuo secco e quindi più nutriente) e applicarne una mano a pennello, rullo o spruzzo. Eliminare eventuali eccessi non assorbiti dal legno.

-
2. Dopo 4 ore effettuare una leggera carteggiatura con carta a grana sottile (220/240) e applicare almeno una mano di finitura a scelta tra **Luminoso U89 Solas** (lucido), **Resina U49 Solas** (satinato) o **Infinito U39 Solas** (opaco) o **Tixogel U90 Solas** (gel antigocchia), nella versione incolore U201 alla quale aggiungere il 5 o 10% dell'impregnante scelto in modo da dare la stessa colorazione anche alla vernice di finitura. Se l'impregnante scelto è di colore bianco (U610 Bianco calce o U415 Bianco elegance), utilizzare la finitura nello stesso codice colore per evitare ingiallimenti. Non eccedere con il prodotto, eliminare eventuali eccessi non assorbiti dal legno.
 3. Dopo 8/12 ore carteggiare con carta fine per abbattere il pelo del legno e poi applicare la seconda mano della finitura scelta.

SMALTATURA: per avere un effetto colorato e coprente, applicare direttamente su legno preparato due mani di Smalto per interni **Opale F50** seguendo la scheda tecnica dedicata e finire con una vernice di finitura a scelta aggiungendo il 5 o 10% di Opale U50 del colore scelto.

MANUTENZIONE

Asportare la polvere con un panno asciutto del tipo in microfibra, al bisogno pulire e nutrire la superficie con **Balsamo mobili L15 Solas**.

NOTA BENE

1. **INTERNO MOBILI:** le porzioni interne dei mobili vanno trattate unicamente con una mano di impregnante, non va applicata la finitura. Oppure finire con cera **Brillante L20 Solas**.
 2. Non utilizzare sgrassatori o prodotti a base di candeggina e ammoniaca per la pulizia.
-

Leggere attentamente le schede tecniche dei singoli prodotti prima di iniziare l'applicazione.

Solas non si assume alcuna responsabilità per l'uso improprio dei prodotti. La scheda applicativa è compilata in buona fede e sulla base della nostra esperienza: se vi sono dubbi, fare sempre una o più prove prima di stabilire il procedimento più corretto. La pubblicazione di una nuova edizione della presente scheda annulla automaticamente la precedente. La scheda applicativa è un documento informativo, non può essere motivo di contese legali.